★카드 프린터 출력 방법



1. 바탕화면의 CardDesigner 프로그램을 실행합니다.



2. 열기 버튼을 클릭합니다.

POINTMAN Card De	signer - [새 카드 1]	
P 파일(F) 그리기(D) 도구(T) 창(W)	_ = = ×
	저장 발형 종료	
	뒷면	
	🔮 열기	
	◯◯◯ ▽ 📙 ▶ 대한고등학교 ▶	 ◄ ◄
A	구성 ▼ 새 폴더	i - 🗊 💿
	▲ 이름 ^	수정한 날짜 유형
	💻 바탕 화면 🧼 엑셀작업폼	2017-01-24 오전 파일 폴더
	▲ [] 라이브러리 ■ [] 문서 ■ [] 비디오	2013-02-25 오후 CARD 파 ⁺ 2012-02-27 오후 CARD 파 ⁺
	□ 📄 사진 ▷ 🔊 음악	
	▲ 1▶ 컴퓨터 을 Main SSD (C:) E Can 500G (D:)	
	⊿ 🙀 네트워크 🗸 ◀ 👘	
	파일 이름(N):	 ✓ Card files (*.card) ✓ ✓
위치(X, Y): (5.46, -6	.89) mm 리본: 정실	: • • • • • 2017-01-24 오전 10:21:37

3. 카드작업폼을 선택 후 열기를 클릭합니다.



4. 도구 > 데이터 연결 들어갑니다.



5. 다음 클릭합니다.



6. 두 번째 Microsoft Excel Worksheet 선택 후 다음 클릭.

📴 POINTMAN Card Designer - [대한고등학교_엑셀용	.card) 🖕 🔚 🔤 🗶
🚰 파일(F) 그리기(D) 도구(T) 창(W)	_ 8 ×
오면 뒷면	
	데이터 연결 마법사
A	네이터 연결
	아래에 연결할 데이터 파일명 또는 폴더명을 입력하거나 오른쪽 버튼을 눌러 파일을 선택하십시요.
	파일명 C:₩Documents and Settings₩박민기₩바탕 화면₩대한고
	☞ 첫번째 레코드를 제목으로 사용함.
	이미지 파일 폴더
	이미지 파일 기본 확장자
	jpg 🗨
	취소 << 미전 다음 >>
위치(X, Y): (1.58, -7.07) mm	리본: 정상 🥝 🎱 🙆 2017-01-24 오전 10:24:18 🏑

7. 파일명 오른쪽에 [...] 박스를 클릭합니다. (파일 위치지정)

AIII (27)	저장 발행 종료	
	· 뒷면	
A	♥♥♥■ 바탕 와면 ▶	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	→☆ 즐겨찾기 ▲☆ 즐겨찾기 ■ 바탕 화면 >	
	▲ 🛜 라이브러리 ► ▷ 🖻 문서 파일 풀더 마일을 물더	Y이너 =
	▷ ➡ 사진 ▷ ♪ 음악 대한고등학 파일 폴더	
	▲ [뒢 컴퓨터 ▶ ▲ SSD (C:) ▶ = 5000 (D)	
-	▲ ♥및 네트워크	1램
	파일 이름(N):	 ▼ Excel File ▼ (2) ▼ (3) ▼ (4) ↑ (4) ↑
위치(X, Y)·(1.58 -	7 07) mm	기보·저산 🙆 🙆 🙆 2017-01-24 오제 10:24:59

POINTMAN Card De	signer - <mark>[대</mark> 한고등학교	엑셀용.card]			- • ×
Ҏ 파일(F) 그리기(D)) 도구(T) 창(W)				_ 8 ×
시파일 (일기)	지장 발형 뒷면	हम			
	🗗 열기	-			
	() ▼ ↓ ► □	대한고등학교 🕨	-	◀ 대한고등학교 검색	Q
A	구성 ▼ 새 폴	9		8== -	
	☆ 즐겨찾기	▲ 이름	^	수정한 날짜	유형
	📃 바탕 화면	🔋 🚺 엑셀작업폼		2017-01-24 오	전 파일 폴더
	➢ 라이브러리 ☑ 문서 ☑ 비디오 ☑ 사진 ☑ 음악				
	i틮 컴퓨터				
	👊 네트워크		III		•
		파일 이름(N):		▼ Excel File	 취소
위치(X, Y): (1.58, -7.	.07) mm		리본: 정상	2017-01-24	4 오전 10:25:14

9. 엑셀작업폼 폴더 클릭.

PP POINTMAN Card Designer - [대한고등학교_액셀용.card]	×
P 파일(F) 그리기(D) 도구(T) 창(W) -	ъ×
시파일 열기 저장 발형 종료	
2 g7	3
중 ♥♥ ♥ 대한고등학교 ▶ 엑셀작업폼 ♥ ♥ ♥ 핵셀작업품 검색	2
A 7.4 ▼ 4.4 ZEG 8.55 ▼ 1.1 0	
수정한 날짜 유형	
■ 바탕 화면 (噌) 프린터기액셀폼 2012-02-27 오후 Micros	soft
 → 라이브러리 → 문서 ➡ 비디오 ➡ 사진 → 음악 	
[전규터	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ъ
파일 이름(N): 프린터기엑설품 ▼ Excel File 図 [10] 취소]
위치(X, Y): (1.58, -7.07) mm 리본: 정상 • • • • 2017-01-24 오전 10:25:2	7 //

10. 프린터기엑셀폼 엑셀 선택 후 열기버튼 클릭.



11. 이미지 파일 기본 확장자 jpg 선택 후 다음 클릭. (연결한 엑셀과 사진 파일이 같은 폴더에 있으면 편리함)



12. Sheet1 선택 후 다음 클릭. (*엑셀작업폼의 Sheet명을 수정하게 되면 연결 에러가 발생할 수 있습니다)



13. 마침버튼 클릭.

POINTMAN Card Designer - [대한고등학교_엑셀용.card] 🔰 👘		
Ҏ 파일(F) 그리기(D) 도구(T) 창(W)		_ 8 X
	발행	
	_ 프린터	미리보기(앞면)
A	프린터 : Card Printer(Direct) <u>실정</u> 상태 : 준비팀	
	- 인쇄 설정 - 김분 : YMCKO 카드공급 : 앞족 색품질 : 255 레벨	구예선
	1 호 개의 자료를 선택함. 선택 전체선택 전체해제	미리보기(툇면)
- 구혜선	성영 바코드 사진 1 고 주에선 5123456 구혜선 2 고 주변비 5123457 소단비	
	3 · 구하관 S123458 구하관	
S123456	발행 닫기	
위치(X, Y): (17.96, 56.72) mm	리본:정상	❷ ❷ ❷ 2017-01-24 오전 10:27:50 /

14. 발행버튼 클릭. (미리보기에 데이터가 보이면 정상 연결)



15. 해당데이터 [V] 체크 후 발행버튼 클릭하면 출력이 됩니다.

*아래 페이지에 카드프린터 추가적인 설명이 있습니다.

★카드 삽입 방법





-화살표 방향대로 카드를 넣어주세요.

** 프린터기에서 LCD부분을 위로 올리면 카드를 넣을 수 있는 공간이 있습니다. ** LCD에 "SAM 미 장착" 나오는 것은 정상입니다.

★리본 장착 방법



1.OPEN 버튼을 눌러 뚜겅을 연다. 2.리본 장착을 하고 뚜껑을 닫는다. 3.앞면의 리본셋 버튼을 누른다.







리본이 감겨있는 부분을 앞쪽, 감겨있지 않은 부분을 뒤쪽으로 톱니바퀴부분에 맞추어 홈에 장착합니다.

- * 리본의 톱니바퀴 부분이 왼쪽으로 장착 되어야 합니다.
- * 거꾸로 장착할 시 프린터 뚜껑이 닫히지 않으며, 리본이 파손될 수 있습니다.

★TP-9200 전용 아답터 사용 (24V/ 3.75A, 90W)



*전용 아답터를 사용하지 않으면 인쇄가 흐리게 나오거나, 리본 에러, 통신에러 등등 여러 가지 다양한 에러가 발생합니다.



